



EX-4s+

INSTRUCTION MANUAL





Hello,

I am Lou Lentine, President of Echelon, and I would like to welcome you to the Echelon community. You've made a great decision for yourself and your family. The Echelon Experience is an innovative combination of fitness products integrated with our state-of-the-art Echelon Fit App. This brand-new, fitness lifestyle connects your family, friends, the Echelon community, and Echelon instructors together to help you with your fitness goals. With thousands of live and on-demand classes, no matter your schedule or experience, there is always a new and exciting class for you to join.

We embrace your decision to join our Echelon family in the pursuit of living a healthier lifestyle. We are committed to continue engineering cutting edge, world-class fitness products to improve quality of life through workout experiences that make an active lifestyle more accessible and sustainable.

Thank you again for choosing Echelon and I look forward to seeing you in the next live class!

Best personal regards,

Lou Lentine
CEO, Echelon Fitness Multimedia, LLC

A handwritten signature in white ink, appearing to read 'Lou Lentine', is positioned at the bottom of the page.



NOTE: CARE SHOULD BE TAKEN IN MOUNTING AND DISMOUNTING THE STATIONARY EXERCISE BIKE. BEFORE MOUNTING OR DISMOUNTING MOVE THE PEDAL ON THE MOUNTING OR DISMOUNTING SIDE TO ITS LOWEST POSITION AND BRING THE MACHINE TO A COMPLETE STOP.

THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO PLACE THE ECHELON® CONNECT BIKE IN A SPACE WHERE YOU HAVE TWO FEET OF CLEARANCE ON ALL SIDES OF THE BIKE FOR SAFE MOUNTING AND DISMOUNTING OF THE EXERCISE BIKE. THE MINIMUM DIMENSIONS ARE: 0.5 M (19.7 IN.) ON AT LEAST ONE SIDE, AND 0.5 M (19.7 IN.) EITHER BEHIND OR IN FRONT OF THE EXERCISE BIKE.

WHILE CLEANING YOUR ECHELON® CONNECT BIKE, PLEASE USE A SOFT RAG WITH MILD DETERGENT OR WATER TO WIPE DOWN THE MACHINE. DO NOT USE CORROSIVE CHEMICAL LIQUIDS WHICH MAY DAMAGE THE COVER.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using THE ECHELON® CONNECT.

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:



1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
3. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children under the age of 13 away from this machine.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
6. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors.
11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
13. Installation of power supply (if applicable) shall comply with local building codes.
14. Do not operate electrically powered equipment in damp or wet locations (if applicable).



BEFORE starting any fitness or strength program, consult with your physician or health official. This will ensure that you engage in the proper strength or fitness program for your age and physical condition.

Before using the Echelon® Connect, answer these questions:

- Have you been sick recently?
- Have you had prolonged dizziness recently?
- Have you been out of breath for no reason recently?
- Have you had chest pain recently?
- Do you currently have any injuries preventing you from exercise?
- Are you pregnant?
- Do you have any conditions or reasons you should NOT exercise?
- Are you over 35 years old and physically inactive?
- Have you been told by a doctor that you should NOT exercise?

IF YOU ANSWER “YES” TO ANY OF THE ABOVE QUESTIONS, YOU SHOULD SEEK FURTHER ADVICE FROM YOUR DOCTOR PRIOR TO USING THE ECHELON® CONNECT.

Read the user manual fully and follow all instructions. This ensures your safety.

- ALWAYS use the Echelon® Connect on solid, level ground and in a well lit and ventilated area.
- ALWAYS check that the seat and handlebars are securely fastened before use.
- NEVER allow children to play on or around the bike. This helps protect them from injury from moving parts.
- ALWAYS set the bike up properly for your specific body type. The Echelon® Connect offers up/down and fore/aft adjustments that are clearly marked to ensure a quick and easy customization for each workout.
- ALWAYS check the bike before use.
- NEVER use the bike if it is not properly/completely assembled or is damaged in any way.
- NEVER exceed the weight limit for this bike. The weight limit for this bike is 300 pounds. Do not use the Echelon® Connect if your body weight is in excess of 300 pounds.





- NEVER use Echelon® Connect when sick or fatigued.
- ALWAYS wear proper attire and footwear that fully covers your feet. Long hair should be tied back or tucked away. Ensure that shoelaces are tucked into your shoes.
- ALWAYS warm up/stretch before starting exercise.
- ALWAYS be cautious when getting on and off the Echelon® Connect.
- ALWAYS wait until the pedals have come to a complete stop before taking your feet off of the pedals or dismounting. Do not stand or climb on the handlebars.
- ALWAYS keep hands away from moving parts and ensure that hands are never placed where there is no rubber handlebar grip.
- NEVER overexert yourself or work to exhaustion. If you feel faint, dizzy, short of breath, or if you have chest or other pains, STOP IMMEDIATELY! Consult your physician before using the Echelon® Connect again.
- ALWAYS ensure that you have a water bottle filled with at least 12 oz. of water and a towel close by to absorb sweat from your body and the handlebars.
- NEVER use the Echelon® Connect in a standing position at high revolutions per minute (RPM) (see OPERATION section, Fig. 2).
- ALWAYS keep your pelvis positioned over the center line of the Echelon® Connect.
- NEVER adjust the resistance of the flywheel or the position of the handlebars while in a standing position (see OPERATION section, Fig. 2).
- NEVER use accessory attachments that have not been recommended by the manufacturer. Using such attachments may cause injury or damage to the bike and will affect the warranty of the bike.
- ALWAYS ensure that the Echelon® Connect is wiped down after each use to keep it sanitary.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If any problems arise affecting the performance of the Echelon® Connect, contact the manufacturer immediately. Always ensure that parts which undergo wear are checked regularly.

THIS SAFETY INFORMATION AND USER MANUAL DOES NOT REPLACE THE NEED TO BE ALERT AND TO USE COMMON SENSE WHEN USING THE ECHELON® CONNECT!



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

15.21

YOU ARE CAUTIONED THAT CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PART RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

15.105(B)

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

1. THIS TRANSMITTER MUST NOT BE CO-LOCATED OR OPERATING IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.
2. THIS EQUIPMENT COMPLIES WITH RF RADIATION EXPOSURE LIMITS SET FORTH FOR AN UNCONTROLLED ENVIRONMENT. THIS EQUIPMENT SHOULD BE INSTALLED AND OPERATED WITH A MINIMUM DISTANCE OF 20 CM BETWEEN THE RADIATOR AND YOUR BODY.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- 1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND
- 2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.



**INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA (ISED)
INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISED)**

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003.

CANADIAN NOTICE

THIS DEVICE COMPLIES WITH ISED LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION OF THE DEVICE.

AVIS CANADIEN

LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'ISED APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE. L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

- (1) L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE, ET
- (2) L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

CAUTION: EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY RADIATION.

1. TO COMPLY WITH THE CANADIAN RF EXPOSURE COMPLIANCE REQUIREMENTS, THIS DEVICE AND ITS ANTENNA MUST NOT BE CO-LOCATED OR OPERATING IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.
2. TO COMPLY WITH RSS 102 RF EXPOSURE COMPLIANCE REQUIREMENTS, A SEPARATION DISTANCE OF AT LEAST 20 CM MUST BE MAINTAINED BETWEEN THE ANTENNA OF THIS DEVICE AND ALL PERSONS.

ATTENTION: EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE.

1. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ RF CANADIENNE L'EXPOSITION, CET APPAREIL ET SON ANTENNE NE DOIVENT PAS ÊTRE CO-LOCALISÉS OU FONCTIONNANT EN CONJONCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU TRANSMETTEUR.
2. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ CNR 102 RF EXPOSITION, UNE DISTANCE DE SÉPARATION D'AU MOINS 20 CM DOIT ÊTRE MAINTENUE ENTRE L'ANTENNE DE CET APPAREIL ET TOUTES LES PERSONNES



AVERTISSEMENT
AVVERTENCIA

RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE :
EMPÊCHEZ L'ACCÈS À LA MACHINE
AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS.

RIESGO DE LESIONES PERSONALES
MANTENGA A LOS NIÑOS MENORES DE 13
AÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA.

RISK OF PERSONAL INJURY
KEEP CHILDREN UNDER THE AGE
OF 13 AWAY FROM MACHINE.

• All warnings and instructions must be read and followed.

• For consumer fitness equipment, notice shall also be given to refer to the owner's manual for additional warnings and safety information.

• Spinning pedals can cause injury.

• This exercise bicycle does not have a freewheel and pedal speed must be reduced in a controlled manner.

• The stationary exercise bicycle should only be used after a thorough review of the operation manual (consumer stationary exercise bicycles) or under the direct supervision of a trained instructor (institutional stationary exercise bicycles).

• Disconnect all power before servicing the equipment (if applicable).

• Please keep away from moving parts at all times. Contact with moving parts may result in serious injury.

• Visit support.echelonfit.com for more information.

• Set up and operate stationary exercise bike on a solid level surface.

• Care should be taken in mounting and dismounting the stationary exercise bike. Before mounting or dismounting move the pedal on the mounting or dismounting side to its lowest position and bring the machine to a complete stop.

• Keep the top surface of the pedal clean and dry.



AVERTISSEMENT WARNING / ADVERTENCIA

RISK OF PERSONAL INJURY
KEEP CHILDREN UNDER THE AGE
OF 13 AWAY FROM MACHINE.

RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE :
EMPÊCHEZ L'ACCÈS À LA MACHINE
AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS.

RIESGO DE LESIONES PERSONALES
MANTENGA A LOS NIÑOS MENORES DE 13
AÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA.

- All warnings and instructions must be read and followed.
- For consumer fitness equipment, notice shall also be given to refer to the owner's manual for additional warnings and safety information.
- Spinning pedals can cause injury.
- This exercise bicycle does not have a freewheel and pedal speed must be reduced in a controlled manner.
- The stationary exercise bicycle should only be used after a thorough review of the operation manual (consumer stationary exercise bicycles) or under the direct supervision of a trained instructor (institutional stationary exercise bicycles).
- Disconnect all power before servicing the equipment (if applicable).
- Please keep away from moving parts at all times. Contact with moving parts may result in serious injury.
- Visit support.echelonfit.com for more information.
- Set up and operate stationary exercise bike on a solid level surface.
- Care should be taken in mounting and dismounting the stationary exercise bike. Before mounting or dismounting move the pedal on the mounting or dismounting side to its lowest position and bring the machine to a complete stop.
- Keep the top surface of the pedal clean and dry.


- Veuillez rester toujours à distance des pièces en mouvement. Tout contact avec des pièces en mouvement comporte un risque de blessure grave.
- Consulter support.echelonfit.com pour en savoir plus.
- Réglez et utilisez le vélo stationnaire sur une surface stable et plane.
- Apportez un soin particulier au montage et au démontage du vélo d'exercice stationnaire. Avant de procéder au montage et au démontage, déplacez la pédale sur le côté de montage et de démontage à sa position la plus basse et arrêtez complètement la machine.
- Veillez à ce que la surface de la partie supérieure des pédales reste propre et sèche.
- Tous les avertissements et instructions doivent être lus et suivis.
- Pour les équipements de fitness grand public, un avis doit également être donné pour se référer au manuel du propriétaire pour des avertissements supplémentaires et des informations de sécurité.
- Les pédales qui tournent peuvent causer des blessures.
- Ce vélo d'appartement n'a pas de roue libre et la vitesse de la pédale doit être réduite de manière contrôlée.
- Le vélo d'exercice stationnaire ne doit être utilisé qu'après un examen approfondi du manuel d'utilisation (vélos d'exercice stationnaires grand public) ou sous la supervision directe d'un instructeur qualifié (vélos d'exercice stationnaires institutionnels).
- Débranchez toute alimentation avant de réparer l'équipement (le cas échéant).

- Manténgase alejado de las piezas móviles en todo momento. El contacto con las piezas móviles puede provocar lesiones graves.
- Visite support.echelonfit.com para obtener más información.
- Instale y opere la bicicleta de ejercicios estacionaria sobre una superficie sólida y nivelada.
- Se debe tener cuidado al subir y bajar de la bicicleta estática. Antes de montar o desmontar, mueva el pedal del lado de montaje o desmontaje a su posición más baja y detenga la máquina por completo.
- Mantenga la superficie superior del pedal limpia y seca.
- Todas las advertencias e instrucciones deben leerse y seguirse.
- En el caso de los equipos de fitness para el consumidor, también se debe notificar que consulte el manual del propietario para obtener advertencias e información de seguridad adicionales.
- Los pedales que giran pueden causar lesiones.
- Esta bicicleta estática no tiene rueda libre y la velocidad del pedal debe reducirse de manera controlada.
- La bicicleta estática para ejercicios solo debe utilizarse después de una revisión exhaustiva del manual de funcionamiento (bicicletas estáticas para el consumidor) o bajo la supervisión directa de un instructor capacitado (bicicletas para ejercicios estacionarias Institucionales).
- Desconecte toda la energía antes de reparar el equipo (si corresponde).

WARNING LABEL REPLACEMENT

If label should become damaged or removed from product, contact Echelon® for a replacement warning label.





PEDALS

Pedals need to be assessed before each ride to ensure that the pedal (and any securing nut) is fully tightened and seated securely to the crank arm. If you are experiencing any issues, or have any concerns and need additional help, call our customer service line at cs@echelonfit.com for more details.



SPD clips need to be assessed before each ride to ensure that there are no issues before your ride. Make sure to tighten down any loose screws with a Philips Head screwdriver. Clip in with a pair of shoes a few times and test to ensure the shoes and the SPD cleats are snug to the pedal before starting any workout.



ADJUSTMENT KNOBS

Adjustment Knobs will loosen over time if not properly assessed regularly. Make sure after every few rides or so they are properly tightened down.



Every month or so, regularly assess the resistance knob smoothness. If needed remove the screws underneath the sticker and screws surrounding the resistance knob and remove the knob to apply lubricant around the inside ring of the knob. Use a small Phillips Head screwdriver to remove the screws.

CAREFULLY place the knob over the top of the dial on the inside and secure the screws around the knob in place. When done place sticker CAREFULLY over the screws



TABLET

Check the Tablet Mount Screws every week to ensure they are all snug and make sure to use a level (not magnetic) to ensure your tablet is sitting straight.



SEAT

Wear on the seat clamp can cause issues with the seat unexpectedly falling forwards or backwards. Make sure to check the tightness every few rides or so to make sure your seat is staying secured.



FRONT & REAR FEET

Assess foot bolts every few months or so to ensure they are tight to their respective feet. Using the provided Hex Key with Phillips Screwdriver Head.



GROUNDING INSTRUCTIONS

The Echelon® EX-4s+ must be grounded, if it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service provider if you are in doubt as to whether the equipment is properly grounded or installed on a dedicated line. Seek a qualified electrician to perform any modifications to the cord or plug. Echelon is not responsible for injuries or damages as a result of cord or plug modification.

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock.

Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Do not remove the motor cover or you may risk injury due to electric shock.

Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this product.

DO NOT USE an extension cord or ungrounded outlet.

Place cords away from heat (such as baseboards). Use care to arrange any cord so it does not become an obstacle.

Voltage required for your unit is located on the rating label located in the middle of the bike. Depending on where you live, voltage requirements differ.





INCLUDES

1. Handlebar Height Adjustment Knob
2. Handlebar Post Frame
3. Resistance Adjustment Knob
4. Crank
5. Seat Post
6. Seat Height Adjustment Knob
7. Seat Slide Adjustment Knob
8. Front Bracket
9. Rear Bracket
10. 15.6" HD Screen
11. Front Foot
12. Handlebars
13. Tablet Mount
14. Handlebar Mount
15. Seat
16. Water Bottle Holders
17. Rear Foot
18. Pedals
19. Dumbbell Holder
20. Foot Bolts
21. Tablet Mount Bolts with Washers
22. Dumbbell Holder Screws
23. Water Bottle Holder Screws
24. Handlebar Adjustment Knob and Washer
25. Double-Sided Wrench
26. Wrench
27. Hex Key with Phillips Screwdriver Head
28. Power Adapter



ACCOUNT CREATION

If this product was purchased on the **echelonfit.com** website, you should have received an activation email. Please follow the steps within the email to activate your account.

Go to **member.echelonfit.com** and follow the on-screen instructions to choose a plan and setup your account. This info will be needed to login to your account.

All account info and plans are managed at member.echelonfit.com and use the same login. After creating your account login on member.echelonfit.com, write down your login info. This will be the same login for the App.

1. CHOOSE "SIGN UP NOW"

2. SELECT PURCHASE LOCATION

Select purchase location and follow the on-screen instructions.

3. CHOOSE YOUR PLAN

Monthly / 1 Year / 2 Year

4. SET UP PAYMENT METHOD

5. ENTER PERSONAL ACCOUNT INFO

6. VIEW YOUR ACCOUNT

Where you can edit your billing info, add family members, manage subscriptions, and (if on your mobile device) download the app and sign in.

ACCOUNT ACTIVATION

If this product was purchased on the echelonfit.com website, you should have received an activation email. Click the link in the activation email and follow the on-screen instructions. Enter your information to verify payment information. **You will not be charged until the next month.**

Once assembly is complete, you will be required to sign into your account, choose a class, and connect your bike.




Loosen bolts in order.



Remove bolts in order.



Remove cardboard and then repeat on other side.



Remove bolts in order with included tools as shown.



Remove bolts on both sides with included hex key as shown.



Remove the bag and cardboard from bike.



Use a pair of scissors or wire cutters to cut zip ties around wheel chocks. Using one of the wrenches, knock out the front then the back chock.



Use the included hex key to remove the metal front bracket support.




Place the front foot (with wheels) under the front bracket.



Insert foot bolts into front foot.



Tighten down foot bolts with included hex key.



Place the rear foot under the rear bracket.



Insert foot bolts into rear foot.



Tighten down foot bolts with included hex key.



Place seat onto seat post and adjust the position.



Tighten equally on both sides with included wrench.



Assemble dumbbell holder with bolts.



Tighten with included hex key.



Pull the wires out of the handlebar post frame.



Connect the wire from the frame to the wire from the bottom of the handlebar post.



Insert the post into the frame while pulling out the handlebar adjustment knob.



Untie the twist tie at top of handlebar post, ensuring not to allow the wire to fall inside of handlebar post. Connect the wire from the handlebar post to the wire at bottom of tablet mount.



Feed excess wire into handlebar post and slide tablet mount into handlebar post. Secure with tablet mount bolts with flat washers.



Place handlebars onto handlebar post. Secure with handlebar adjustment knob and washer.





Remove nut from right pedal by turning counterclockwise.



Screw right pedal onto right crank arm clockwise.



Use double sided wrench to ensure pedal is firmly seated against crank arm.



Then finger tighten nut clockwise back onto pedal bolt.



Hold pedal with double sided wrench and use single sided wrench to tighten nut clockwise.




Remove nut from left pedal by turning clockwise.



Screw left pedal onto crank arm counterclockwise.



Use double sided wrench to ensure pedal is firmly seated against crank arm.



Finger tighten nut counterclockwise back onto pedal bolt.



Hold pedal with double sided wrench and use single sided wrench to tighten nut counterclockwise.



NOTE: WE RECOMMEND HAVING HELP WITH TABLET INSTALLATION.



Remove the back covers from the tablet.




Remove the four pre-installed screws with screwdriver end of hex key and set aside.



Flip mount around to face towards the Connect bike. Hold tablet up to mount and hand screw all four screws into tablet. Use screwdriver end of hex key to tighten.



Install power cord into DC port.



Assemble the back covers of the tablet.



Assemble and align the tablet.



Hold water bottle holder against holes at the base of handlebar post frame and attach with screws. Finger tighten screws, then use the screwdriver on included hex key to secure. Repeat on opposite side.



Plug power adapter into port located on the rear foot bracket, then plug into wall outlet.





Turn seat slide adjustment knob counterclockwise to loosen. Move the seat along track to desired location. Turn the knob clockwise to secure.



Turn seat height adjustment lever counterclockwise until you are able to pull the knob halfway out.



Pull and hold the seat height adjustment knob and raise the seat to desired position. Turn seat height adjustment knob clockwise until secure.



Turn handlebar adjustment knob counterclockwise until you are able to pull the knob halfway out. Raise or lower the handlebars to desired position. Turn knob clockwise until secure.



RESISTANCE KNOB / EMERGENCY STOP

To use the Resistance knob, turn LEFT to LOWER the resistance. Turn RIGHT to INCREASE the resistance.

To use the emergency stop, pull down on the resistance stop.

This will stop the pedals immediately.



TABLET INSTRUCTIONS

RIGHT BUTTON - Volume Up

LEFT BUTTON - Volume Down

CENTER BUTTON - Turns Off Display

STORAGE INSTRUCTIONS

To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet and use the transportation wheels on the front foot to move the bike to proper location when not using the bike.

To properly move the bike, carefully tilt the bike forward to engage the transportation wheels on the front foot of the bike.

CAREFULLY TILT FOWARD



MOVE BIKE
USING FRONT
TRANSPORTATION
WHEELS



Read Instructions
Before Operating

MADE IN
CHINA



PATENT
PENDING

Rev: **052521** ECHELONFIT.COM

For questions, assistance, or replacement parts, do not return to your retailer. Contact Echelon® customer service below. For refunds on items not purchased from Echelon® directly, please contact your retailer.

ECHELON® FIT 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Echelon® warrants this product to be free of manufacturing defects. Should any such defect develop or become evident within one year from the date of purchase, Echelon® will replace the entire product or, at its option, repair or replace the defective part(s) without charge.

Contact Echelon® customer service at 833-937-2453 or at cs@echelonfit.com to determine whether it is necessary to return the unit. To return, securely pack the entire unit. Be sure carton clearly identifies sender by name and address. Attach a letter or card describing defect and original sales receipt.

Mail prepaid to Echelon Fitness Returns 2001 Riverside Drive, Building 2, Chattanooga, TN 37406.

This warranty is void if damage or malfunction is due to abuse or failure to operate product in accordance with instructions and on recommended electrical current. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If you have any questions, or would like to learn more about Echelon®, please contact us at 833-937-2453 or at cs@echelonfit.com.

Register your product online at echelonfit.com/pages/register-warranty/

Customer Service / Le service a la clientele / Servicio al Consumidor

☎ 833-937-2453 (+1.423.402.9010) ✉ cs@echelonfit.com

Model:
ECHEX-4S-15-C

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. ALWAYS DISPOSE OF BATTERIES PER LOCAL & FEDERAL GUIDELINES.

© 2021 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.
Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut Street, 7th Floor, Chattanooga, TN 37450



EX-4s+

MANUEL D'INSTRUCTIONS





Bonjour,

Je suis Lou Lentine, président d'Echelon, et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté Echelon. Vous avez pris une grande décision pour vous et votre famille. L'expérience Echelon est une combinaison innovante de produits de remise en forme intégrée à notre application haute technologie Echelon Fit. Ce tout nouveau mode de vie de remise en forme relie votre famille, vos amis, la communauté Echelon et les instructeurs Echelon pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Avec des milliers de cours en direct et à la demande, quel que soit votre emploi du temps ou votre expérience, il y a toujours un nouveau cours passionnant auquel vous pouvez vous inscrire.

Nous sommes heureux que vous ayez décidé de rejoindre la famille Echelon pour mener une vie plus saine. Nous nous engageons à continuer à concevoir des produits de remise en forme de pointe et de classe mondiale pour améliorer la qualité de vie grâce à des expériences d'entraînement qui rendent un mode de vie actif plus accessible et plus durable.

Merci encore d'avoir choisi Echelon et je suis impatient de vous voir dans le prochain cours en direct!

Bien cordialement,

Lou Lentine

PDG, Echelon Fitness Multimedia, LLC

A handwritten signature in white ink, appearing to read 'Lou Lentine', is positioned at the bottom of the page.



REMARQUE : APPORTEZ UN SOIN PARTICULIER AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE DU VÉLO D'EXERCICE STATIONNAIRE. AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE, DÉPLACEZ LA PÉDALE SUR LE CÔTÉ DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE À SA POSITION LA PLUS BASSE ET ARRÊTEZ COMPLÈTEMENT LA MACHINE.

LE FABRICANT RECOMMANDE DE PLACER ECHELON® CONNECT DANS UN ENDROIT OÙ VOUS AVEZ DEUX PIEDS D'ESPACE LIBRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'APPAREIL POUR LE MONTER ET LE DÉMONTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ. LES DIMENSIONS MINIMALES SONT 19,7 PO (0,5 M) SUR AU MOINS UN CÔTÉ, ET 19,7 PO (0,5 M) DERRIÈRE OU DEVANT LE VÉLO D'EXERCICE.

POUR NETTOYER LE VÉLO CONNECT ECHELON®, UTILISEZ UN CHIFFON DOUX AVEC UN DÉTERGENT DOUX OU DE L'EAU. N'UTILISEZ PAS DE LIQUIDES CHIMIQUES CORROSIFS QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est indispensable d'appliquer les précautions de base, notamment :

Lire toutes les instructions avant d'utiliser Echelon® Connect.

DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION :

1. Débranchez toujours cet appareil immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE AUX PERSONNES.

1. Un appareil électrique ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces.



2. Ne pas faire fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie ou un choc électrique ou entraîner des blessures.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Empêchez l'accès à l'appareil aux enfants de moins de 13 ans.

4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

5. N'utilisez jamais cet appareil si son câble ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de services à la clientèle pour contrôle et réparation.

6. Ne portez pas cet appareil par son câble d'alimentation ou n'utilisez pas le câble comme poignée.

7. Tenir le câble d'alimentation à l'écart de toute surface chauffante.

8. Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'aération sont bloquées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des peluches, des cheveux, etc.

9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.

10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

11. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou dans lesquels de l'oxygène est utilisé.

12. Pour le débrancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

13. L'installation de l'alimentation électrique (le cas échéant) doit être conforme aux codes du bâtiment locaux.

14. N'utilisez pas d'équipement électrique dans des endroits humides ou mouillés (le cas échéant).



Avant de commencer un programme de remise en forme ou de musculation, consultez votre médecin ou un responsable de santé. Cela vous permettra de vous engager dans un programme de force ou de remise en forme adapté à votre âge et à votre condition physique.

Avant d'utiliser Echelon® Connect, répondez à ces questions :

- Avez-vous été malade récemment?
- Avez-vous eu des étourdissements prolongés récemment?
- Avez-vous été essoufflé sans raison récemment?
- Avez-vous eu des douleurs thoraciques récemment?
- Avez-vous actuellement des blessures qui vous empêchent de faire de l'exercice?
- Êtes-vous enceinte?
- Avez-vous des raisons ou un état physique qui vous empêchent de faire de l'exercice ?
- Avez-vous plus de 35 ans et êtes-vous physiquement inactif ?
- Un médecin vous a-t-il dit que vous NE devriez PAS faire de l'exercice?

SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À L'UNE DES QUESTIONS CI-DESSUS, VOUS DEVEZ DEMANDER D'AUTRES CONSEILS À VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER ECHELON® CONNECT.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions. Cela garantira votre sécurité.

- Utilisez TOUJOURS Echelon® Connect sur un sol solide et plat et dans un endroit bien éclairé et ventilé.
- Veillez à ce que le siège et le guidon soient TOUJOURS bien fixés avant l'utilisation.
- Ne laissez JAMAIS les enfants jouer sur ou autour du vélo. pour ne pas qu'ils soient blessés par des pièces en mouvement.
- Réglez TOUJOURS le vélo à votre morphologie. Echelon® Connect offre des réglages haut / bas et avant / arrière qui sont clairement marqués pour assurer une personnalisation rapide et facile de chaque séance d'entraînement.
- Vérifiez TOUJOURS le vélo avant de l'utiliser.
- N'utilisez JAMAIS le vélo s'il n'est pas assemblé correctement ou complètement ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne dépassez JAMAIS la limite de poids du vélo. La limite de poids pour ce vélo est de 300 livres. N'utilisez pas le vélo Echelon® Connect si votre poids dépasse les 300 livres.

- N'utilisez JAMAIS Echelon® Connect lorsque vous êtes malade ou fatigué.
- Portez TOUJOURS des vêtements et des chaussures appropriés qui couvrent entièrement vos pieds. Si vous avez des cheveux longs, ils doivent être attachés. Veillez à ce que les lacets soient bien rentrés dans vos chaussures.
- Veillez TOUJOURS à vous échauffer avant de commencer l'exercice.
- Soyez TOUJOURS prudent lorsque vous montez et descendez du vélo Echelon® Connect.
- Attendez TOUJOURS que les pédales soient complètement arrêtées avant de retirer vos pieds des pédales ou de descendre. Ne vous tenez pas debout ni ne montez pas sur le guidon.
- Gardez TOUJOURS les mains éloignées des pièces mobiles et veillez toujours à les laisser sur les poignées en caoutchouc du guidon.
- Ne vous surmenez JAMAIS et ne travaillez jamais jusqu'à l'épuisement. Si vous vous sentez faible, étourdi, essoufflé ou si vous avez des douleurs à la poitrine, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT ! Consultez votre médecin avant d'utiliser à nouveau Echelon® Connect.
- Veillez TOUJOURS à avoir une bouteille d'eau remplie d'au moins 12 onces d'eau et une serviette à proximité pour absorber la sueur de votre corps et du guidon.
- N'utilisez JAMAIS le vélo Echelon® Connect en position debout aux vitesses élevées (tours par minute [RPM]) (Voir la section FONCTIONNEMENT, Fig. 2).
- Gardez TOUJOURS votre bassin positionné au-dessus de la ligne centrale du vélo Echelon® Connect.
- NE réglez JAMAIS la résistance du volant ou la position des guidons lorsque vous êtes dans la position debout (Voir la section FONCTIONNEMENT, Fig. 2).
- N'utilisez JAMAIS d'accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant. L'utilisation de tels accessoires peut causer des blessures ou des dommages au vélo et affectera sa garantie.
- Assurez-vous TOUJOURS que Echelon® Connect est essuyé après chaque utilisation afin de le garder propre.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En cas de problème affectant les performances de Echelon® Connect, contactez immédiatement le fabricant. Veillez toujours à ce que les pièces usées soient contrôlées régulièrement.

CES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET CE MANUEL D'UTILISATION NE REMPLACENT PAS LA NÉCESSITÉ D'ÊTRE ALERTE ET D'UTILISER ECHELON® CONNECT EN TOUTE INTELLIGENCE!



DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

15.21

VOUS ÊTES AVERTI QUE TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

15.105(B)

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET JUGÉ CONFORME AUX LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMÉRIQUES DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CES LIMITES SONT CONÇUES POUR FOURNIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENNELLE. CET ÉQUIPEMENT GÉNÈRE, UTILISE ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS, IL PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX COMMUNICATIONS RADIO. CEPENDANT, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE DES INTERFÉRENCES NE SE PRODUIRONT PAS DANS UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE. SI CET ÉQUIPEMENT CAUSE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À LA RÉCEPTION RADIO OU TÉLÉVISION, CE QUI PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ EN ALLUMANT ET EN ÉTEIGNANT L'ÉQUIPEMENT, L'UTILISATEUR EST ENCOURAGÉ À ESSAYER DE CORRIGER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU PLUSIEURS DES MESURES SUIVANTES :

- RÉORIENTER OU DÉPLACER L'ANTENNE DE RÉCEPTION.
- AUGMENTER LA DISTANCE DE SÉPARATION ENTRE L'ÉQUIPEMENT ET LE RÉCEPTEUR.
- BRANCHER L'ÉQUIPEMENT SUR UNE PRISE DE COURANT D'UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI AUQUEL LE RÉCEPTEUR EST CONNECTÉ.
- CONTACTER LE CONCESSIONNAIRE OU UN TECHNICIEN RADIO/TV EXPÉRIMENTÉ POUR OBTENIR DE L'AIDE.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF :

1. CET ÉMETTEUR NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ AU MÊME ENDROIT OU FONCTIONNER EN CONJONCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU UN AUTRE ÉMETTEUR.
2. CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME AUX LIMITES D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF ÉTABLIES POUR UN ENVIRONNEMENT NON CONTRÔLÉ. CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET UTILISÉ AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 20 CM ENTRE LE RADIATEUR ET VOTRE CORPS.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE NOCIVE, ET
2. L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

**INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISED)
INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA (ISED)**

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003

AVIS CANADIEN

LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'ISED APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE.
L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE

AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE, ET
2. L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

CANADIAN NOTICE

THIS DEVICE COMPLIES WITH ISED LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO
THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE
OPERATION OF THE DEVICE.

ATTENTION : EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE.

1. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ RF CANADIENNE L'EXPOSITION, CET APPAREIL ET SON
ANTENNE NE DOIVENT PAS ÊTRE CO-LOCALISÉS OU FONCTIONNANT EN CONJONCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU
TRANSMETTEUR.
2. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ CNR 102 RF EXPOSITION, UNE DISTANCE DE SÉPARATION D'AU
MOINS 20 CM DOIT ÊTRE MAINTENUE ENTRE L'ANTENNE DE CET APPAREIL ET TOUTES LES PERSONNES.

CAUTION: EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY RADIATION.

1. TO COMPLY WITH THE CANADIAN RF EXPOSURE COMPLIANCE REQUIREMENTS, THIS DEVICE AND ITS ANTENNA MUST
NOT BE CO-LOCATED OR OPERATING IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.
2. TO COMPLY WITH RSS 102 RF EXPOSURE COMPLIANCE REQUIREMENTS, A SEPARATION DISTANCE OF AT LEAST 20 CM
MUST BE MAINTAINED BETWEEN THE ANTENNA OF THIS DEVICE AND ALL PERSONS.



AVERTISSEMENT WARNING / ADVERTENCIA

**RISK OF PERSONAL INJURY
KEEP CHILDREN UNDER THE AGE
OF 13 AWAY FROM MACHINE.**

**RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE :
EMPÊCHEZ L'ACCÈS À LA MACHINE
AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS.**

**RIESGO DE LESIONES PERSONALES
MANTENGA A LOS NIÑOS MENORES DE 13
AÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA.**

- All warnings and instructions must be read and followed.
- For consumer fitness equipment, notice shall also be given to refer to the owner's manual for additional warnings and safety information.
- Spinning pedals can cause injury.
- This exercise bicycle does not have a freewheel and pedal speed must be reduced in a controlled manner.
- The stationary exercise bicycle should only be used after a thorough review of the operation manual (consumer stationary exercise bicycles) or under the direct supervision of a trained instructor (institutional stationary exercise bicycles).
- Disconnect all power before servicing the equipment (if applicable).
- Please keep away from moving parts at all times. Contact with moving parts may result in serious injury.
- Visit support.echelonfit.com for more information.
- Set up and operate stationary exercise bike on a solid level surface.
- Care should be taken in mounting and dismounting the stationary exercise bike. Before mounting or dismounting move the pedal on the mounting or dismounting side to its lowest position and bring the machine to a complete stop.
- Keep the top surface of the pedal clean and dry.

- Veuillez rester toujours à distance des pièces en mouvement. Tout contact avec des pièces en mouvement comporte un risque de blessure grave.
- Consulter support.echelonfit.com pour en savoir plus.
- Réglez et utilisez le vélo stationnaire sur une surface stable et plane.
- Apportez un soin particulier au montage et au démontage du vélo d'exercice stationnaire. Avant de procéder au montage et au démontage, déplacez la pédale sur le côté de montage et de démontage à sa position la plus basse et arrêtez complètement la machine.
- Veillez à ce que la surface de la partie supérieure des pédales reste propre et sèche.
- Tous les avertissements et instructions doivent être lus et suivis.
- Pour les équipements de fitness grand public, un avis doit également être donné pour se référer au manuel du propriétaire pour des avertissements supplémentaires et des informations de sécurité.
- Les pédales qui tournent peuvent causer des blessures.
- Ce vélo d'appartement n'a pas de roue libre et la vitesse de la pédale doit être réduite de manière contrôlée.
- Le vélo d'exercice stationnaire ne doit être utilisé qu'après un examen approfondi du manuel d'utilisation (vélos d'exercice stationnaires grand public) ou sous la supervision directe d'un instructeur qualifié (vélos d'exercice stationnaires institutionnels).
- Débranchez toute alimentation avant de réparer l'équipement (le cas échéant).

- Manténgase alejado de las piezas móviles en todo momento. El contacto con las piezas móviles puede provocar lesiones graves.
- Visite support.echelonfit.com para obtener más información.
- Instale y opere la bicicleta de ejercicios estacionaria sobre una superficie sólida y nivelada.
- Se debe tener cuidado al subir y bajar de la bicicleta estática. Antes de montar o desmontar, mueva el pedal del lado de montaje o desmontaje a su posición más baja y detenga la máquina por completo.
- Mantenga la superficie superior del pedal limpia y seca.
- Todas las advertencias e instrucciones deben leerse y seguirse.
- En el caso de los equipos de fitness para el consumidor, también se debe notificar que consulte el manual del propietario para obtener advertencias e información de seguridad adicionales.
- Los pedales que giran pueden causar lesiones.
- Esta bicicleta estática no tiene rueda libre y la velocidad del pedal debe reducirse de manera controlada.
- La bicicleta estática para ejercicios solo debe utilizarse después de una revisión exhaustiva del manual de funcionamiento (bicicletas estáticas para el consumidor) o bajo la supervisión directa de un instructor capacitado (bicicletas para ejercicios estacionarias Institucionales).
- Desconecte toda la energía antes de reparar el equipo (si corresponde).

REPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Si l'étiquette devait être endommagée ou retirée du produit, contactez Echelon® pour une étiquette d'avertissement de remplacement.





PÉDALES

Les pédales doivent être évaluées avant chaque sortie pour s'assurer que la pédale (et tout écrou de fixation) est complètement serrée et bien en place sur le bras de manivelle. Si vous rencontrez des problèmes, ou avez des préoccupations et avez besoin d'une aide supplémentaire, appelez notre service clientèle à cs@echelonfit.com pour plus de détails.

Les clips SPD doivent être évalués avant chaque sortie pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes avant votre sortie. Assurez-vous de serrer toutes les vis desserrées avec un tournevis cruciforme. Attachez plusieurs fois une paire de chaussures et testez pour vous assurer que les chaussures et les crampons SPD sont bien ajustés à la pédale avant de commencer un entraînement.

BOUTONS DE RÉGLAGE

Les boutons de réglage se desserreront avec le temps s'ils ne sont pas correctement évalués régulièrement. Assurez-vous qu'après toutes les quelques sorties, ils sont correctement serrés.

Chaque mois environ, évaluez régulièrement la douceur du bouton de résistance. Si nécessaire, retirez les vis sous l'autocollant et les vis entourant le bouton de résistance et retirez le bouton pour appliquer du lubrifiant autour de l'anneau intérieur du bouton. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les vis. Placez **SOIGNEUSEMENT** le bouton sur le dessus du cadran à l'intérieur et fixez les vis autour du bouton en place. Une fois terminé, placez **ATTENTIVEMENT** l'autocollant sur les vis.



TABLETTE

Vérifiez les vis de montage de la tablette chaque semaine pour vous assurer qu'elles sont toutes bien ajustées et assurez-vous d'utiliser un niveau (non magnétique) pour vous assurer que votre tablette est bien droite.



SIÈGE

L'usure du collier de selle peut entraîner des problèmes de chute inopinée du siège vers l'avant ou vers l'arrière. Assurez-vous de vérifier l'étanchéité tous les quelques trajets environ pour vous assurer que votre siège reste bien fixé.



PIEDS AVANT ET ARRIÈRE

Évaluez les boulons de pied tous les quelques mois environ pour vous assurer qu'ils sont bien serrés à leurs pieds respectifs. Utilisation de la clé hexagonale fournie avec tête de tournevis cruciforme.



INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

L'Echelon® EX-4s + doit être mis à la terre, en cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

DANGER - Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un fournisseur de services si vous avez un doute quant à savoir si l'équipement est correctement mis à la terre ou installé sur une ligne dédiée. Faites appel à un électricien qualifié pour effectuer toute modification du cordon ou de la fiche. Echelon n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant de la modification du cordon ou de la prise.

Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution.

Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr que le produit soit correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Ne retirez pas le capot du moteur ou vous risquez de vous blesser par électrocution.

Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

N'UTILISEZ PAS de rallonge ou de prise non mise à la terre.

Placez les cordons loin de la chaleur (comme les plinthes). Veillez à disposer les cordons de manière à ce qu'ils ne deviennent pas un obstacle.

La tension requise pour votre appareil est indiquée sur l'étiquette signalétique située au milieu du vélo. Selon l'endroit où vous vivez, les exigences de tension diffèrent.





INCLUDES

1. Bouton de réglage de la hauteur du guidon
2. Cadre de poteau de guidon
3. Bouton de réglage de la résistance
4. Manivelle
5. Tige de selle
6. Bouton de réglage de la hauteur du siège
7. Bouton de réglage de la glissière du siège
8. Support Avant
9. Support Arrière
10. Écran HD de 15,6 po
11. Pied avant
12. Guidon
13. Support de tablette
14. Support de guidon
15. Siège
16. Porte-bouteilles d'eau
17. Pied arrière
18. Pédales
19. Support d'haltère
20. Boulons de pied
21. Boulons de montage de tablette avec rondelles
22. Vis de support d'haltères
23. Vis de support de bouteille d'eau
24. Bouton de réglage du guidon et rondelle
25. Clé double face
26. Clé
27. Clé hexagonale avec tête de tournevis cruciforme
28. Adaptateur secteur

CRÉATION DE COMPTE

Si ce produit a été acheté sur le site echelonfit.com, vous avez dû recevoir un courriel d'activation. Veuillez suivre les étapes indiquées dans le courriel pour activer votre compte.

Rendez-vous sur **member.echelonfit.com** et suivez les instructions à l'écran pour choisir un plan et configurer votre compte. Ces informations vous seront nécessaires pour vous connecter à votre compte.

Toutes les informations relatives au compte et les plans sont gérés sur member.echelonfit.com et utilisent le même identifiant. Après avoir créé votre compte sur member.echelonfit.com, notez vos données de connexion. Ce seront les mêmes pour l'application.

1. CHOISISSEZ « S'INSCRIRE MAINTENANT »

2. CHOISISSEZ LE LIEU DE L'ACHAT

Sélectionnez le lieu d'achat et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

3. CHOISISSEZ VOTRE PLAN

Mensuel / 1 an / 2 ans

4. METTRE EN PLACE UN MODE DE PAIEMENT

5. SAISIR LES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL


6. CONSULTER VOTRE COMPTE

Vous pouvez y modifier vos données de facturation, ajouter des membres de votre famille, gérer vos abonnements et (si vous êtes sur votre appareil mobile) télécharger l'application et vous connecter.

ACTIVATION DE COMPTE

Si ce produit a été acheté sur le site echelonfit.com, vous avez dû recevoir un courriel d'activation. Cliquez sur le lien dans le courriel d'activation et suivez les instructions sur l'écran. Entrez vos informations pour vérifier les informations de paiement. **Votre carte ne sera pas chargée avant le mois prochain.**

Une fois l'assemblage complété, vous devrez vous connecter dans votre compte, choisir une classe et connecter votre vélo.



Desserrez les boulons dans l'ordre



Retirez les boulons dans l'ordre.



Retirez le carton et répétez de l'autre côté.



Retirez les boulons dans l'ordre avec les outils inclus, comme illustré.



Retirez les boulons des deux côtés à l'aide de la clé hexagonale incluse, comme illustré.



Retirez le sac et le carton du vélo.



Utilisez une paire de ciseaux ou de coupe-fil pour couper les attaches zippées autour des cales de roue. À l'aide de l'une des clés, assemblez la cale avant puis arrière.



Utilisez la clé hexagonale fournie pour retirer le support métallique du support avant.




Placez le pied avant (avec roues) sous le support avant.



Insérez les boulons de pied dans le pied avant.



Serrez les boulons de pied avec la clé hexagonale incluse.



Placez le pied arrière sous le support arrière.



Insérez les boulons de pied dans le pied arrière.



Serrez les boulons de pied avec la clé hexagonale incluse.



Placez le siège sur la tige de selle et ajustez la position.



Serrez également des deux côtés avec la clé fournie.



Assemblez le support d'haltère avec des boulons.



Serrez avec la clé hexagonale incluse.



Tirez les fils hors du cadre de poteau de guidon.



Connectez le fil du cadre au fil du bas du montant du guidon.



Insérez le montant dans le cadre tout en tirant sur le bouton de réglage du guidon.



Détachez l'attache torsadée en haut du montant du guidon, en veillant à ne pas laisser le fil tomber à l'intérieur du montant du guidon. Connectez le fil du montant du guidon au fil en bas du support de tablette.



Faites passer l'excédent de fil dans le montant du guidon et faites glisser le support de tablette dans le montant du guidon. Fixez avec des boulons de montage de tablette avec des rondelles plates.



Placez le guidon sur le montant du guidon. Fixez avec le bouton de réglage du guidon et la rondelle.



Retirez le pas de la pédale droite en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Visser la pédale droite sur le bras de manivelle droit dans le sens des aiguilles d'une montre.



Utilisez une clé double face pour vous assurer que la pédale est fermement appuyée contre le bras de manivelle.



Ensuite, serrez l'écrou à la main dans le sens des aiguilles d'une montre sur le boulon de la pédale.



Maintenez la pédale avec une clé double face et utilisez une clé simple face pour serrer l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.



Retirez l'écrou de la pédale gauche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Visser la pédale gauche sur le bras de manivelle dans le sens antihoraire.



Utilisez une clé double face pour vous assurer que la pédale est fermement appuyée contre le bras de manivelle.



Serrez l'écrou à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le boulon de la pédale.



Maintenez la pédale avec une clé double face et utilisez une clé simple face pour serrer l'écrou dans le sens antihoraire.



REMARQUE: NOUS VOUS RECOMMANDONS D'AVOIR DE L'AIDE POUR L'INSTALLATION DE LA TABLETTE.



Retirez les couvercles arrière de la tablette.




Retirez les quatre vis préinstallées avec l'extrémité du tournevis de la clé hexagonale et mettez-les de côté.



Retournez le support pour faire face au vélo Connect. Tenez la tablette vers le haut pour la monter et vissez à la main les quatre vis dans la tablette. Utilisez l'extrémité du tournevis de la clé hexagonale pour serrer.




Installez le cordon d'alimentation dans le port CC.



Assemblez les couvercles arrière de la tablette.



Assemblez et alignez la tablette.



Tenez le support de bouteille d'eau contre les trous à la base du cadre de poteau de guidon et fixez-le avec des vis. Serrez les vis à la main, puis utilisez le tournevis sur la clé hexagonale incluse pour fixer. Répétez de l'autre côté.



Branchez l'adaptateur secteur dans le port situé sur le support de pied arrière, puis branchez-le dans une prise murale.



Turn seat slide adjustment knob counterclockwise to loosen. Move the seat along track to desired location. Turn the knob clockwise to secure.



Turn seat height adjustment lever counterclockwise until you are able to pull the knob halfway out.



Pull and hold the seat height adjustment knob and raise the seat to desired position. Turn seat height adjustment knob clockwise until secure.



Turn handlebar adjustment knob counterclockwise until you are able to pull the knob halfway out. Raise or lower the handlebars to desired position. Turn knob clockwise until secure.



BOUTON DE RÉSISTANCE / ARRÊT D'URGENCE

Pour utiliser le bouton de résistance, tournez à GAUCHE pour abaisser la résistance. Tournez à DROITE pour AUGMENTER la résistance.

Pour utiliser l'arrêt d'urgence, abaissez la butée de résistance.

Cela arrêtera les pédales immédiatement.



INSTRUCTIONS SUR LA TABLETTE

BOUTON DE DROITE - Monter le Son

BOUTON GAUCHE - Baisser le Volume

BOUTON CENTRAL - Désactive l'affichage

BASCULEZ SOIGNEUSEMENT
VERS L'AVANT



DÉPLACER LE VÉLO
UTILISATION DU
FRONT ROUES
DE TRANSPORT

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise et utilisez les roues de transport sur le pied avant pour déplacer le vélo à l'emplacement approprié lorsque vous n'utilisez pas le vélo.

Pour déplacer correctement le vélo, inclinez doucement le vélo vers l'avant pour engager les roues de transport sur le pied avant du vélo.





Lire les instructions
Avent de mettre
l'appareil en marche

FABRIQUÉ
EN CHINE



EN INSTANCE
DE BREVET

RÉVISION: **052521** ECHELONFIT.COM

Si vous avez des questions ou besoin d'aide ou de pièces de rechange, ne retournez pas chez votre détaillant. Communiquez avec le service à la clientèle de Echelon® (voir ci-dessous). Pour les remboursements d'articles non achetés directement auprès de Echelon®, veuillez communiquer avec votre revendeur.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN DE ECHOLON®

Si vous avez des questions ou besoin d'aide ou de pièces de rechange, ne retournez pas chez votre détaillant. Communiquez avec le service à la clientèle de Echelon® (voir ci-dessous).

Pour les remboursements d'articles non achetés directement auprès de Echelon®, veuillez communiquer avec votre revendeur.

Echelon® garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Echelon® remplacera le produit dans son intégralité ou, à sa discrétion, réparera ou remplacera la ou les pièces défectueuses sans frais si un tel défaut se développait ou devenait évident dans un délai d'un an à compter de la date d'achat.

Communiquez avec le service à la clientèle de Echelon® au 833-937-2453 ou à cs@echelonfit.com, afin de déterminer s'il est nécessaire de renvoyer l'appareil. Pour retourner le produit, emballez bien l'ensemble de l'appareil. Assurez-vous que l'expéditeur est clairement identifié par son nom et son adresse sur la boîte. Joignez une lettre ou une carte décrivant le défaut et le reçu de vente original. Envoyez en port payé à cette adresse :

Echelon Fitness Multimedia, LLC, 2001 Riverside Drive, Building 2, Chattanooga, TN 37406.

Cette garantie est annulée si un bris ou une défaillance est dû à un usage abusif ou à une utilisation du produit qui n'est pas conforme au mode d'emploi et au courant électrique recommandé. Vous avez des droits légaux précis aux termes de la présente garantie, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur Echelon®, veuillez communiquer avec nous au 833-937-2453 ou à cs@echelonfit.com.

Enregistrez votre produit en ligne sur echelonfit.com/pages/register-warranty/

Service à la clientèle

☎ 833-937-2453 (+1.423.402.9010) ✉ cs@echelonfit.com

Modèle:

ECHEX-4S-15-C

NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU.

TOUJOURS SE DÉBARRASSER DES PILES CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS LOCAUX ET FÉDÉRAUX.

© 2021 ECHOLON FITNESS MULTIMEDIA, LLC.

Toutes les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Tous droits réservés.
Echelon Fitness Multimedia, LLC, 605 Chestnut Street, 7th Floor, Chattanooga, TN 37450



EX-4s+

MANUAL DE INSTRUCCIONES





¡Hola!

Soy Lou Lentine, Presidente de Echelon, y me gustaría darte la bienvenida a la Comunidad Echelon. Has tomado una gran decisión para ti y tu familia. La experiencia Echelon es una combinación innovadora de productos de Fitness (ejercicio saludable) integrados con nuestra aplicación "Echelon Fit" de última generación. Este nuevo estilo de vida saludable conecta a tu familia, amigos, a la comunidad de Echelon y a los instructores de Echelon para ayudarte con tus objetivos de entrenamiento. Con miles de clases en vivo y on-demand, sin importar tu horario o nivel de experiencia, siempre hay una clase nueva y emocionante para que te unas.

Agradecemos tu decisión de unirse a nuestra familia Echelon en la búsqueda de un estilo de vida más saludable. Estamos comprometidos a continuar diseñando productos de vanguardia para mejorar la calidad de vida a través de experiencias de entrenamiento que hacen que un estilo de vida activo sea más accesible y sostenible.

¡Gracias de nuevo por elegir Echelon y espero verte en la próxima clase en vivo!

¡Saludos personales!

Lou Lentine

CEO, Echelon Fitness Multimedia, LLC



NOTA: SE DEBE TENER CUIDADO AL MONTAR Y DESMONTAR LA BICICLETA ESTÁTICA DE EJERCICIO, ANTES DE MONTAR O DESMONTAR, MUEVE EL PEDAL DEL LADO DEL MONTAJE O DESMONTAJE A SU POSICIÓN MÁS BAJA Y DETÉN EL EQUIPO POR COMPLETO.

EL FABRICANTE RECOMIENDA INSTALAR LA BICICLETA ESTÁTICA ECHELON® CONNECT EN UN ESPACIO DONDE TENGA 60 CM DE ESPACIO LIBRE EN TODOS LOS LADOS DE LA BICICLETA PARA UN MONTAJE Y DESMONTAJE SEGUROS DE LA BICICLETA. LAS DIMENSIONES MÍNIMAS SON 0.5 M (19.7 PULG.) EN AL MENOS UN LADO, Y 0.5M (19.7 IN.) YA SEA ATRÁS O ADELANTE DE LA BICICLETA.

AL LIMPIAR TU BICICLETA ESTÁTICA ECHELON® CONNECT, UTILIZA UNA FRANELA DE TEXTURA SUAVE CON UN POCO DE DETERGENTE O AGUA PARA LIMPIAR LA MÁQUINA. NO UTILIZAR LÍQUIDOS QUÍMICOS CORROSIVOS QUE PUEDAN DAÑAR LA CUBIERTA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar la bicicleta estática, siempre se deben seguir las precauciones básicas siguientes, como:
Leer todas las instrucciones antes de usar ECHELON® CONNECT.

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

1. Desenchufar siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS:



1. Un aparato nunca se debe descuidar cuando esté enchufado. Desconéctalo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar las piezas.
2. No utilizarla debajo de una sábana o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas con discapacidad física, sensorial o mental reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad que esté a pendiente. Mantener a los niños menores de 13 años alejados de este equipo.
4. Utilizar este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Nunca utilizar este aparato si el cable o el enchufe están dañados o se no esta funcionando correctamente, si se cayó o dañó, o si se cayó al agua. Devolver el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
6. No transportar este aparato por el cable de corriente ni utilizar el cable como asa.
7. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
8. Nunca utilices el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantener las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.
9. Nunca dejes caer ni insertes ningún objeto en ninguna abertura.
10. No utilizarla al aire libre.
11. No utilizarla en donde se estén usando productos de aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. Para desconectarla, gira todos los controles a la posición de apagado, luego desconecta el enchufe de la corriente eléctrica.
13. La instalación de la fuente de alimentación (si corresponde) debe cumplir con los códigos de construcción locales.
14. No opere equipos eléctricos en lugares húmedos o mojados (si corresponde).



ANTES de comenzar cualquier programa de acondicionamiento físico o fuerza, consulta a tu médico o un experto en salud física. Esto permitirá que puedas hacer ejercicios de fuerza o de acondicionamiento físico adecuados para tu edad y de acuerdo a tu condición física.

Antes de utilizar productos Echelon® Connect, responde las siguientes preguntas:

- ¿Has estado enfermo recientemente?
- ¿Has tenido mareos prolongados recientemente?
- ¿Has estado sin aliento sin motivo recientemente?
- ¿Has tenido dolor en el pecho recientemente?
- ¿Tienes actualmente alguna lesión que te impida hacer ejercicio?
- ¿Estas embarazada?
- ¿Tienes alguna condición o alguna razón por la que NO deberías hacer ejercicio?
- ¿Tienes más de 35 años y estás físicamente inactivo?
- ¿Te ha dicho tu médico que NO debes hacer ejercicio?

SI RESPONDES “SÍ” A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, DEBES BUSCAR MÁS ASesoramiento de tu médico antes de utilizar este producto Echelon® Connect.

Leer todo el manual del usuario y seguir todas las instrucciones. Esto garantizará tu seguridad.

- SIEMPRE utilizar la bicicleta estática Echelon® Connect en un suelo sólido, nivelado y en un área iluminada y ventilada.
- SIEMPRE verifica que el asiento y el manubrio estén bien sujetos antes de usar.
- Nunca permitas que los niños jueguen en la bicicleta o alrededor de ella. Esto ayudará a protegerlos de lesiones causadas por piezas móviles.
- SIEMPRE configura la bicicleta correctamente de acuerdo a tu cuerpo. Echelon® Connect ofrece ajustes arriba / abajo y adelante / atrás que están claramente marcados para garantizar una personalización rápida y fácil para cada entrenamiento.
- SIEMPRE revisa la bicicleta antes de usarla.
- NUNCA utilices la bicicleta si no está correctamente / completamente ensamblada o si está dañada de alguna manera.
- NUNCA excedas el límite de peso para esta bicicleta. El límite de peso para esta bicicleta es de 136kg (300lb). No utilices la bicicleta estática Echelon® Connect si tu peso corporal es mayor a 136kg (300lb).



- NUNCA utilices productos Echelon® Connect cuando estés enfermo o fatigado.
- SIEMPRE usa la vestimenta y el calzado adecuados que cubran completamente tus pies. El cabello largo debe estar recogido. Asegúrate siempre de tener las agujetas amarradas.
- SIEMPRE calienta / estira antes de empezar a hacer ejercicio.
- SIEMPRE ten cuidado al subir y al bajar de la bicicleta estática Echelon® Connect.
- SIEMPRE espera hasta que los pedales se hayan detenido por completo antes de quitar los pies de los pedales o bajarte. No te pares ni te subas en el manubrio.
- SIEMPRE mantén las manos alejadas de las piezas móviles y asegúrate que las manos nunca se coloquen donde no haya agarre de goma en el manubrio.
- NUNCA te esfuerces demasiado ni trabajes hasta el agotamiento. Si te sientes débil, mareado, con dificultad para respirar o si tienes dolores en el pecho u otros dolores, ¡DETÉNTE INMEDIATAMENTE! Consulta a tu médico antes de volver a utilizar la bicicleta estática Echelon® Connect.
- SIEMPRE asegúrate de tener una botella de agua llena con al menos 355 ml de agua y una toalla cerca para absorber el sudor de tu cuerpo y del manubrio.
- NUNCA uses la bicicleta estática Echelon® Connect en una posición de pie a altas revoluciones por minuto (r/min). (consulta la sección de OPERACIÓN, Fig. 2).
- SIEMPRE mantén la pelvis colocada sobre la línea central de la bicicleta estática Echelon® Connect.
- NUNCA ajustes la resistencia del volante o la posición del manubrio mientras estés parado (consulta la sección de OPERACIÓN, Fig 2).
- NUNCA utilices los accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. El uso de dichos accesorios pueden causar lesiones o daños a la bicicleta y esto afectará la garantía de la bicicleta.
- SIEMPRE asegúrate de limpiar la bicicleta estática Echelon® Connect después de cada uso para mantenerla higiénica.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del equipo sin supervisión.

Si surge algún problema que afecte el rendimiento de la bicicleta estática Echelon® Connect, comunícalo con el fabricante de inmediato. Asegúrate siempre de comprobar periódicamente las piezas que se desgastan.

¡ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EL MANUAL DEL USUARIO NO REEMPLAZAN LA NECESIDAD DE ESTAR ALERTA Y DE USAR EL SENTIDO COMÚN AL UTILIZAR LA BICICLETA ESTÁTICA ECHELON® CONNECT!

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

15.21

SE LE AVISA QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

15.105(B)

ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y CUMPLE CON LOS LÍMITES DE UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B, DE CONFORMIDAD CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA INTERFERENCIAS DAÑINAS EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE RADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, SI NO SE INSTALA Y UTILIZA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES, PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LAS COMUNICACIONES DE RADIO. SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA DE QUE OCURRAN INTERFERENCIAS EN UNA INSTALACIÓN EN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, LO QUE SE PUEDE DETERMINAR ENCENDIENDO Y APAGANDO EL EQUIPO, SE ACONSEJA AL USUARIO A INTENTAR CORREGIR LA INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- REORIENTAR O REUBICAR LA ANTENA RECEPTORA.
- AUMENTAR LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.
- CONECTAR EL EQUIPO A UN ENCHUFE EN UN CIRCUITO DIFERENTE AL QUE EL RECEPTOR ESTÁ CONECTADO.
- CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO EXPERIMENTADO DE RADIO / TV CON EXPERIENCIA PARA OBTENER AYUDA.

DECLARACIÓN ED EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RF DE LA FCC:

1. ESTE TRANSMISOR NO DEBE UBICARSE Y OPERAR EN CONJUNCIÓN CON NINGUNA OTRA ANTENA O TRANSMISOR.
2. ESTE EQUIPO CUMPLE CON LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN RF ESTABLECIDOS PARA UN ENTORNO NO CONTROLADO. ESTE EQUIPO DEBE INSTALARSE Y OPERARSE CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 20 CM ENTRE EL RADIADOR Y SU CUERPO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DANINAS Y
- 2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO CANADÁ (ISED)

ESTE APARATO DIGITAL DE CLASE B CUMPLE CON LA NORMA CANADIENSE ICES-003

AVISO CANADIENSE

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES RSS EXENTOS DE LICENCIA ISED. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

(1) ESTE DISPOSITIVO PUEDE NO CAUSAR INTERFERENCIAS

(2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUTENDO INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL DISPOSITIVO.

PRECAUCION: EXPOSICION A RADIACIONES DE RADIOFRECUENCIA

1.PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CANADIENSES DE CUMPLIMIENTO DE EXPOSICIÓN A RF, ESTE DISPOSITIVO Y SU ANTENA NO DEBEN COLOCARSE NI OPERAR EN CONJUNTO CON NINGUNA OTRA ANTENA O TRANSMISOR.

2.PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE EXPOSICIÓN A RF DE RSS 102, SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE AL MENOS 20 CM ENTRE LA ANTENA DE ESTE DISPOSITIVO Y TODAS LAS PERSONAS.



AVERTISSEMENT WARNING / ADVERTENCIA

**RISK OF PERSONAL INJURY
KEEP CHILDREN UNDER THE AGE
OF 13 AWAY FROM MACHINE.**

**RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE :
EMPÊCHEZ L'ACCÈS À LA MACHINE
AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS.**

**RIESGO DE LESIONES PERSONALES
MANTENGA A LOS NIÑOS MENORES DE 13
AÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA.**

- All warnings and Instructions must be read and followed.
- For consumer fitness equipment, notice shall also be given to refer to the owner's manual for additional warnings and safety Information.
- Spinning pedals can cause Injury.
- This exercise bicycle does not have a freewheel and pedal speed must be reduced in controlled manner.
- The stationary exercise bicycle should only be used after a thorough review of the operation manual (consumer stationary exercise bicycles) or under the direct supervision of a trained instructor (Institutional stationary exercise bicycles).
- Disconnect all power before servicing the equipment (if applicable).
- Please keep away from moving parts at all times. Contact with moving parts may result in serious Injury.
- Visit support.echelonfit.com for more Information.
- Set up and operate stationary exercise bike on a solid level surface.
- Care should be taken in mounting and dismounting the stationary exercise bike. Before mounting or dismounting move the pedal on the mounting or dismounting side to its lowest position and bring the machine to a complete stop.
- Keep the top surface of the pedal clean and dry.


- Veuillez rester toujours à distance des pièces en mouvement. Tout contact avec des pièces en mouvement comporte un risque de blessure grave.
- Consulter support.echelonfit.com pour en savoir plus.
- Réglez et utilisez le vélo stationnaire sur une surface stable et plane.
- Apportez un soin particulier au montage et au démontage du vélo d'exercice stationnaire. Avant de procéder au montage et au démontage, déplacez la pédale sur le côté de montage et de démontage à sa position la plus basse et arrêtez complètement la machine.
- Veillez à ce que la surface de la partie supérieure des pédales reste propre et sèche.
- Tous les avertissements et instructions doivent être lus et suivis.
- Pour les équipements de fitness grand public, un avis doit également être donné pour se référer au manuel du propriétaire pour des avertissements supplémentaires et des informations de sécurité.
- Les pédales qui tournent peuvent causer des blessures.
- Ce vélo d'appartement n'a pas de roue libre et la vitesse de la pédale doit être réduite de manière contrôlée.
- Le vélo d'exercice stationnaire ne doit être utilisé qu'après un examen approfondi du manuel d'utilisation (vélos d'exercice stationnaires grand public) ou sous la supervision directe d'un instructeur qualifié (vélos d'exercice stationnaires institutionnels).
- Débranchez toute alimentation avant de réparer l'équipement (le cas échéant).

- Manténgase alejado de las piezas móviles en todo momento. El contacto con las piezas móviles puede provocar lesiones graves.
- Visite support.echelonfit.com para obtener más información.
- Instale y opere la bicicleta de ejercicios estacionaria sobre una superficie sólida y nivelada.
- Se debe tener cuidado al subir y bajar de la bicicleta estática. Antes de montar o desmontar, mueva el pedal del lado de montaje o desmontaje a su posición más baja y detenga la máquina por completo.
- Mantenga la superficie superior del pedal limpia y seca.
- Todas las advertencias e instrucciones deben leerse y seguirse.
- En el caso de los equipos de fitness para el consumidor, también se debe notificar que consulte el manual del propietario para obtener advertencias e información de seguridad adicionales.
- Los pedales que giran pueden causar lesiones.
- Esta bicicleta estática no tiene rueda libre y la velocidad del pedal debe reducirse de manera controlada.
- La bicicleta estática para ejercicios solo debe utilizarse después de una revisión exhaustiva del manual de funcionamiento (bicicletas estáticas para el consumidor) o bajo la supervisión directa de un instructor capacitado (bicicletas para ejercicios estacionarias Institucionales).
- Desconecte toda la energía antes de reparar el equipo (si corresponde).

REEMPLAZO DE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Si la etiqueta se daña o se quita del producto, comuníquese con Echelon® para obtener una etiqueta de advertencia de reemplazo.





PEDALES

Los pedales deben evaluarse antes de cada uso para asegurarse de que el pedal (y cualquier tuerca de seguridad) esté completamente apretado y asentado de manera segura en el brazo de la manivela. Si tiene algún problema o tiene alguna inquietud y necesita ayuda adicional, llame a nuestra línea de servicio al cliente en cs@echelonfit.com para obtener más detalles.

Los clips SPD deben evaluarse antes de cada viaje para asegurarse de que no haya problemas antes de su viaje. Asegúrese de apretar los tornillos sueltos con un destornillador Phillips. Sujete con un par de zapatos varias veces y pruebe para asegurarse de que los zapatos y los tacos SPD estén ajustados al pedal antes de comenzar cualquier entrenamiento.

PERILLAS DE AJUSTE

Las perillas de ajuste se aflojarán con el tiempo si no se evalúan adecuadamente con regularidad. Asegúrese de que después de cada pocos paseos estén bien apretados.

Aproximadamente cada mes, evalúe regularmente la suavidad de la perilla de resistencia. Si es necesario, quite los tornillos debajo de la etiqueta y los tornillos que rodean la perilla de resistencia y retire la perilla para aplicar lubricante alrededor del anillo interior de la perilla. Utilice un destornillador Phillips pequeño para quitar los tornillos.

Coloque CUIDADOSAMENTE la perilla sobre la parte superior del dial en el interior y asegure los tornillos alrededor de la perilla en su lugar. Cuando termine, coloque la pegatina CUIDADOSAMENTE sobre los tornillos.



TABLETA

Revise los tornillos de montaje de la tableta cada semana para asegurarse de que estén bien ajustados y asegúrese de usar un nivel (no magnético) para asegurarse de que su tableta esté colocada recta.



ASIENTO

El desgaste de la abrazadera del asiento puede causar problemas con la caída inesperada del asiento hacia adelante o hacia atrás. Asegúrese de verificar la estanqueidad cada pocos viajes aproximadamente para asegurarse de que su asiento permanezca asegurado.



PIES DELANTEROS Y TRASEROS

Evalúe los pernos de los pies aproximadamente cada pocos meses para asegurarse de que estén ajustados a sus respectivos pies. Usando la llave hexagonal provista con cabeza de destornillador Phillips.



INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

El Echelon® EX-4s + debe estar conectado a tierra; si tuviera un mal funcionamiento o una avería, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO - La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o proveedor de servicios si tiene dudas sobre si el equipo está correctamente conectado a tierra o instalado en una línea dedicada. Busque a un electricista calificado para realizar cualquier modificación en el cable o enchufe. Echelon no es responsable por lesiones o daños como resultado de la modificación del cable o el enchufe.

La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

No retire la cubierta del motor o puede correr el riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica.

Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este producto.

NO USE un cable de extensión o un tomacorriente sin conexión a tierra.

Coloque los cables lejos del calor (como zócalos). Tenga cuidado de arreglar cualquier cable para que no se convierta en un obstáculo.

El voltaje requerido para su unidad se encuentra en la etiqueta de clasificación ubicada en el medio de la bicicleta. Depending on where you live, voltage requirements differ.





INCLUYE

1. Palanca de ajuste del manubrio
2. Marco del poste del manubrio
3. Perilla de ajuste de resistencia
4. Manivela
5. Poste del asiento
6. Perilla de ajuste de altura del asiento
7. Perilla de ajuste del deslizamiento del asiento
8. Soporte delantero
9. Soporte trasero
10. Pantalla HD de 15.6"
11. Pie delantero
12. Manubrio
13. Soporte para tableta
14. Montaje en manillar
15. Asiento
16. Soportes para botellas de agua
17. Pie trasero
18. Pedales
19. Soporte para mancuernas
20. Pernos de pie
21. Pernos de montaje de tableta con arandelas
22. Tornillos de soporte para mancuernas
23. Tornillos del soporte de la botella de agua
24. Perilla y arandela de ajuste del manillar
25. Llave de doble cara
26. Llave inglesa
27. Llave hexagonal con cabeza de destornillador Phillips
28. Adaptador de corriente

ACTIVACIÓN DE CUENTA

Si compraste este producto en el Sitio Web **echelonfit.mx**, debiste haber recibido un correo electrónico con un link de activación. Haz clic en el enlace del correo electrónico de activación y sigue las instrucciones en pantalla. Ingresa tus datos para verificar la información de pago.

No se te cobrará hasta el próximo periodo de facturación de acuerdo al plan elegido durante la compra de tu equipo Echelon.

Una vez que se complete el ensamblaje, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta, elige una clase y conecta tu bicicleta.

Para iniciar sesión necesitas tu usuario (que es tu dirección de correo electrónico) y la contraseña que creaste durante el proceso de activación.

Para conectar a Bluetooth: Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo inteligente esté encendido. Presiona el botón Echelon en la consola de la bicicleta. Emitirá un pitido y la luz parpadeará. Abra la aplicación Echelon Fit™ en su dispositivo. Si toca "más" en la parte inferior derecha, luego "selecciona el equipo", luego elige conectar bicicleta, una pantalla le pedirá que se conecte. Toque y aparecerá una lista de dispositivos. Toque el dispositivo "ECH" (debe ser el único en la lista) y su bicicleta emitirá un pitido y se iluminará, el botón dejará de parpadear indicando que la bicicleta está conectada.



Afloje los tornillos en orden.



Quita los tornillos en orden.



Retire el cartón y luego repita en el otro lado.



Quite los tornillos en orden con las herramientas incluidas como se muestra.



Retire los tornillos de ambos lados con la llave hexagonal incluida, como se muestra.



Retire la bolsa y el cartón de la bicicleta.



Use un par de tijeras o cortadores de alambre para cortar las bridas alrededor de los calzos de las ruedas. Usando una de las llaves, golpee el frente y luego el calzo trasero.



Utilice la llave hexagonal incluida para quitar el soporte de metal del soporte frontal.




Coloque el pie delantero (con ruedas) debajo del soporte delantero.



Inserte los pernos de pie en el pie delantero.



Apriete los pernos de pie con la llave hexagonal incluida.



Coloque el pie trasero debajo del soporte trasero.



Inserte los pernos de pie en el pie trasero.



Apriete los pernos de pie con la llave hexagonal incluida.



Coloque el asiento en la tija del asiento y ajuste la posición.



Apriete por igual en ambos lados con la llave incluida.



Ensamble el soporte de la mancuerna con pernos.



Apriete con la llave hexagonal incluida.



Saque los cables del bastidor del poste del manillar.



Conecte el cable del cuadro al cable de la parte inferior del poste del manillar.



Inserte el poste en el marco mientras tira de la perilla de ajuste del manillar.



Desate la atadura de torsión en la parte superior del poste del manillar, asegurándose de que el cable no caiga dentro del poste del manillar. Conecte el cable del poste del manillar al cable en la parte inferior del soporte de la tableta.



Introduzca el cable sobrante en el poste del manillar y deslice el soporte de la tableta en el poste del manillar. Asegúrelo con los pernos de montaje de la tableta con arandelas planas.



Coloque el manillar en el poste del manillar. Asegúrelo con la perilla de ajuste del manillar y la arandela.



No retire del pedal derecho girando en sentido antihorario.



Atornille el pedal derecho en el brazo de la manivela derecha en el sentido de las agujas del reloj.



Utilice una llave de doble cara para asegurarse de que el pedal esté firmemente asentado contra el brazo de la manivela.



A continuación, apriete la tuerca con los dedos en el sentido de las agujas del reloj en el perno del pedal.



Sostenga el pedal con una llave de doble cara y use una llave de una cara para apretar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.



Quite la tuerca del pedal izquierdo girándola en el sentido de las agujas del reloj.



Atornille el pedal izquierdo en el brazo de la manivela en sentido antihorario.



Utilice una llave de doble cara para asegurarse de que el pedal esté firmemente asentado contra el brazo de la manivela.



Apriete con los dedos la tuerca en sentido antihorario nuevamente en el perno del pedal.



Sostenga el pedal con una llave de doble cara y use una llave de una cara para apretar la tuerca en sentido antihorario.



NOTA: RECOMENDAMOS TENER AYUDA CON LA INSTALACIÓN DE LA TABLETA.



Retire las cubiertas traseras de la tableta.




Retire los cuatro tornillos preinstalados con el extremo del destornillador de la llave hexagonal y déjelos a un lado.



Gire el soporte para mirar hacia la bicicleta Connect. Sostenga la tableta para montarla y atornille a mano los cuatro tornillos en la tableta. Utilice el extremo de un destornillador de la llave hexagonal para apretar.



Instale el cable de alimentación en el puerto de CC.



Ensamble las cubiertas traseras de la tableta.



Ensamble y alinee la tableta.



Sostenga el soporte de la botella de agua contra los orificios en la base del marco del poste del manillar y fíjelo con tornillos. Apriete los tornillos con los dedos, luego use el destornillador en la llave hexagonal incluida para asegurar. Repita en el lado opuesto.



Enchufe el adaptador de corriente en el puerto ubicado en el soporte del pie trasero, luego enchúfelo a la toma de corriente.





Gire la perilla de ajuste del deslizamiento del asiento hacia la izquierda para aflojarla. Mueva el asiento a lo largo del riel hasta la ubicación deseada. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para asegurar.



Gire la palanca de ajuste de la altura del asiento en sentido antihorario hasta que pueda tirar de la perilla hasta la mitad.



Jale y sostenga la perilla de ajuste de altura del asiento y levante el asiento a la posición deseada. Gire la perilla de ajuste de la altura del asiento en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.



Gire la perilla de ajuste del manillar en sentido antihorario hasta que pueda tirar de la perilla hasta la mitad. Suba o baje el manillar hasta la posición deseada. Gire la perilla en sentido horario hasta que esté seguro.



PERILLA DE RESISTENCIA / PARADA DE EMERGENCIA

Para usar la perilla de resistencia, gire a la IZQUIERDA para BAJAR la resistencia. Gire a la DERECHA para AUMENTAR la resistencia.

Para usar la parada de emergencia, jale hacia abajo la parada de resistencia.

Esto detendrá los pedales inmediatamente.



INSTRUCCIONES DE LA TABLETA

BOTÓN DERECHO - Sube el Volumen

BOTÓN IZQUIERDO - Bajar Volumen

BOTÓN CENTRAL - Apaga la pantalla

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente y use las ruedas de transporte en el pie delantero para mover la bicicleta a la ubicación adecuada cuando no la use.

Para mover correctamente la bicicleta, incline con cuidado la bicicleta hacia adelante para acoplar las ruedas de transporte en el pie delantero de la bicicleta.

INCLINAR CUIDADOSAMENTE
HACIA ADELANTE



MOVER BICICLETA
USANDO FRENTE
RUEDAS DE
TRANSPORTE



Leer las instrucciones
antes de usarla

HECHO
EN CHINA



PATENTE
PENDIENTE

Rev: 052521

ECHELONFIT.MX

Si tienes preguntas, necesitas asistencia o piezas de repuesto, no las devuelvas a su distribuidor. Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Echelon® a continuación. Para reembolsos de artículos que no se hayan comprado directamente con Echelon®, comunícate con su distribuidor.

GARANTÍA LIMITADA ECHELON® FIT POR 1 AÑO

Echelon® garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si alguno de estos defectos se desarrollara o se hiciera evidente dentro de un año a partir de la fecha de compra, Echelon® reemplazará todo el producto o, a su criterio, reparará o reemplazará la (s) pieza (s) defectuosas sin cargo.

Comunícate con el servicio al cliente de Echelon® al +52 55 4140 3586 o en cs@echelonfit.mx para determinar si es necesario devolver la unidad, en cuyo caso te daremos las indicaciones necesarias.

Esta garantía quedará anulada si el daño o el mal funcionamiento se debe a un abuso o al no operar el producto de acuerdo con las instrucciones y con la corriente eléctrica recomendada.

Registra tu producto en línea en: echelonfit.com/pages/register-warranty/

Servicio al cliente

+52 55 4140 3586 ✉ cs@echelonfit.mx

Model:

ECHEX-4S-15-C

IMPORTADO POR: Teleforma TV Mounts International, SA de CV Valladolid 19 Roma 06700 Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México

NO DESECHAR LAS BATERÍAS EN EL FUEGO, SIEMPRE DESECHAR LAS BATERÍAS SEGÚN LAS DIRECTRICES LOCALES Y FEDERALES.

© 2021 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todos los derechos reservados. Echelon Fitness Multimedia, LCC 6011 Century Oaks Dr. Chattanooga, TN 37416.